



PROGRAMMATION PROGRAMMEUR MOD. EK-S

- 1 ÈME PONT FERME SUR "RESET"
- 2 ÈME PRESSE LE PROGRAMME
- 3 ÈME ENLEVER LE PONT "RESET" LED NE LE CLIGNOTEMENT ET LE SECOND EST SUR LE BOUTON ET PUIS LAISSEZ PROGRAMME CLIGNOTE RAPIDEMENT, PUIS DÉMARRER LE TEMPS DE PROGRAMMATION.
- 4 ÈME A STIMULER D'AVANTAGE LA TOUCHE DE PROGRAMMATION START TIME TRAVAIL «OUVERT».
- 5 ÈME A STIMULER D'AVANTAGE LE MOTEUR ARRÊTS ET DÉMARRAGES PHASE "PAUSE" TEMPS D'ATTENTE PRÉDÉFINI ET ENSUITE.
- 6 ÈME UN NOUVEL ÉLAN COMMENCE TIME "FERMETURE".
- 7 ÈME PRESSE DU PROGRAMME ET TEMPS DE TRAVAIL EN CLÔTURE TERMINE COMME 'LE BIEN FIN CLIGNOTEMENT + OFF.
- 8 ÈME À CE POINT DE PRESSE SUR LA TOUCHE "START" POUR DÉMARRER LE CYCLE DES TRAVAUX PRÉVUS.

AUTO-APPRENTISSAGE TELECOMMANDE

PROGRAMMATION TOUCHE DE PRESSE MOINS DE 4 SECONDES ET LA LIBÉRATION.

LED CLIGNOTEMENT LENT.

ENVOYER AVEC TX PENDANT QUELQUES SECONDES POUR DÉMARRER LE MOTEUR.

LORSQUE LE NOMBRE ET 'TURN LED AQUISITO FIXE POUR 5 SECONDES PASSE ENSUITE.

ANNULATION DISTANCE

COMMUNIQUÉ DE PROGRAMMATION BOUTON POUR PLUS SUPPRIMÉ "EN 5 SECONDES FLASHES CE VELO TX PUIS LE ALORS LED '.

NOTES POUR UNE PROGRAMMATION FACILE

JUMPER ON RÉINITIALISER UN PARTIE LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION DOIT TOUJOURS ÊTRE OUVERTE.

FONCTIONS DES CAVALIERS

REGARDER LE CONTRÔLEUR DE TERMINAL UP, PROCHE DE LA TOUCHE DE PROGRAMMATION FAIT LA FERMETURE AUTOMATIQUE, AVEC LA POSSIBILITÉ "QUE LES BUTÉES IMPULSE DEUXIÈME ET APRÈS LA PARTIE DU TEMPS DE PAUSE À LA FERMETURE.

FERMÉ AU INTÉGRÉ NE ÉTAPE PAR ÉTAPE.

